

GARMIN®



FORETREX® 801/901 BALLISTIC EDITION

Manuale Utente

© 2023 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, il logo Garmin, ANT+®, Foretrex®, inReach®, TracBack® e Xero® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Garmin Explore™, Garmin Express™, HRM-Dual™, HRM-Pro™ e tempe™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Applied Ballistics® è un marchio registrato di Applied Ballistics, LLC. Il marchio e i loghi BLUETOOTH® appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Mac® è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. NMEA® è un marchio registrato della National Marine Electronics Association. Vectronix® è un marchio registrato negli Stati Uniti e di proprietà di Safran Vectronix AG Corporation. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Questo prodotto è certificato ANT+®. Per un elenco di prodotti compatibili e applicazioni, visitare il sito Web www.thisisant.com/directory.

M/N: A04535

Sommario

Introduzione.....	1	Visualizzazione dei percorsi salvati.....	7
Panoramica del dispositivo.....	1	Eliminazione di tutti i percorsi.....	7
Installazione delle batterie.....	1	Pagine principali.....	8
Conservazione a lungo termine.....	2	Personalizzazione dei campi dati.....	8
Montaggio del cinturino da polso.....	2	Applied Ballistics.....	9
Pulsanti.....	3	App AB Synapse - Garmin.....	9
Accensione del dispositivo.....	3	Opzioni Applied Ballistics.....	10
Menu Alimentazione.....	3	Modifica rapida della condizioni di sparo.....	10
Cancellazione dei dati utente con la funzione Kill Switch.....	4	Scheda range.....	10
Acquisizione del segnale satellitare.....	4	Scheda bersaglio.....	11
Uso della retroilluminazione.....	4	Ambiente.....	11
Regolazione della durata della retroilluminazione.....	4	Bersagli.....	11
		Profilo.....	12
Waypoint, percorsi e tracce.....	4	Glossario dei termini Applied Ballistics.....	14
Waypoint.....	4	Pagina Mappa.....	17
Creazione di un waypoint.....	4	Opzioni mappa.....	17
Navigazione verso un waypoint.....	4	Impostazioni Dettaglio Mappa.....	17
Interruzione della navigazione.....	5	Pagina Bussola.....	18
Misurazione della distanza tra due waypoint.....	5	Informazioni sulla bussola.....	18
Modifica di un waypoint.....	5	Opzioni della bussola.....	18
Proiezione di un waypoint.....	5	Calibrazione della bussola.....	18
Eliminazione di un waypoint.....	5	Pagina Quota.....	18
Eliminazione di tutti i waypoint.....	5	Opzioni quota.....	18
Visualizzazione delle effemeridi e degli almanacchi.....	6	Calibrazione dell'altimetro barometrico.....	18
Visualizzazione del waypoint più vicino.....	6	Pagina Computer di viaggio.....	18
Tracce.....	6	Opzioni del Computer di viaggio.....	18
Registrazione di una traccia.....	6	Pagina del timer.....	18
Navigazione di una traccia salvata.....	6	Utilizzare il timer per il conto alla rovescia.....	19
Uso della funzione Panoramica e TracBack®.....	6	Opzioni della pagina Menu.....	19
Visualizzazione dei dettagli di una traccia.....	7	Impostazioni del dispositivo.....	20
Modificare il nome di una traccia.....	7	Impostazioni del timer.....	20
Cancellare la traccia attiva.....	7	Impostazioni di sistema.....	21
Eliminazione di una traccia.....	7	Impostazioni delle tracce.....	21
Eliminazione di tutte le tracce.....	7	Impostazioni della mappa.....	21
Percorsi.....	7	Funzioni di connettività.....	21
Come creare e seguire una rotta.....	7	Associazione dello smartphone al navigatore.....	22
		Sensori wireless.....	22
		Associazione dei sensori ANT+... ..	22
		Suggerimenti per l'associazione di sensori wireless.....	23


Jumpmaster	23
Tipi di lancio	23
Info sul dispositivo	23
Specifiche	23
Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo	24
Visualizzazione dei satelliti	24
Manutenzione del dispositivo	24
Pulizia del dispositivo	24
Gestione dei dati	25
Collegamento del dispositivo al computer	25
Trasferimento di file al dispositivo ..	25
Ricezione dati in modalità wireless	25
Inviare un percorso in modalità wireless	25
Inviare waypoint in modalità wireless	25
Risoluzione dei problemi	26
Aggiornamenti del prodotto	26
Miglioramento della ricezione dei satelliti GPS	26
Ottimizzazione della durata della batteria	26
Il dispositivo visualizza la lingua errata	26
Ripristino di dati e impostazioni	27
Reimpostazione del dispositivo	27
Appendice	27
Campi dati	27

Introduzione

⚠ AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

Panoramica del dispositivo




① Anello di apertura e chiusura della batteria

② Porta USB (sotto il coperchio della batteria)

Installazione delle batterie

È possibile utilizzare batterie AAA al litio, NiMH oppure alcaline. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare batterie al litio.

- 1 Allentare il cinturino in tessuto che copre lo sportello della batteria.
- 2 Ruotare l'anello circolare in senso antiorario, quindi sollevare per aprire lo sportello della batteria.
- 3 Inserire due batterie AAA rispettando la polarità.



NOTA: verificare che la guarnizione e il vano della batteria siano perfettamente puliti.

- 4 Chiudere lo sportello della batteria e ruotare l'anello circolare in senso orario.

Conservazione a lungo termine

Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il dispositivo per diversi mesi. La rimozione delle batterie non comporta la perdita dei dati memorizzati.

Montaggio del cinturino da polso

- 1 Inserire il cinturino dietro al perno ① sulla parte superiore del dispositivo.



- 2 Tirare il cinturino fino a raggiungere la massima lunghezza.
- 3 Inserire il cinturino dietro al perno ② sulla parte inferiore del dispositivo.

Pulsanti



① POWER	Tenere premuto per accendere e spegnere il navigatore e cambiare le modalità del dispositivo. Premere per attivare o disattivare la retroilluminazione. Premere 5 volte in meno di 2 secondi per attivare l'interruttore di emergenza.
② PAGE GO TO	Premere per scorrere le pagine principali in sequenza. Premere per tornare alla vista precedente di un menu od opzione. Tenere premuto per navigare verso un waypoint.
③ ENTER MARK	Premere per aprire il menu relativo alla pagina. Tenere premuto per contrassegnare un waypoint.
④ UP DOWN	Premere per scorrere i menu e le pagine. Premere per ingrandire o ridurre la pagina della mappa.

Accensione del dispositivo

Tenere premuto **POWER**.

Alla prima accensione, si dovrà selezionare la lingua preferita.

Menu Alimentazione

Tenere premuto il **POWER** per aprire il menu di alimentazione.

ATTIVA MODO NVG: selezionare per ridurre l'intensità della retroilluminazione per la compatibilità con gli occhialini per la visione notturna.

ENTRA IN MODALITÀ OROLOGIO: selezionare per attivare una modalità a basso consumo che blocca i pulsanti e ottimizza la durata della batteria.

IMPOSTA MODALITÀ SPEDIZIONE: selezionare per accedere manualmente alla modalità expedition e ottimizzare la durata della batteria. In modalità expedition, il dispositivo raccoglie meno punti traccia GPS e disattiva la connessione Bluetooth®.

IMPOSTA MODALITÀ STEALTH: selezionare per disattivare le comunicazioni wireless e impedire la memorizzazione e la condivisione della posizione GPS.

SPEGNI: selezionare per spegnere il navigatore.

Cancellazione dei dati utente con la funzione Kill Switch

È possibile utilizzare la funzione KILL SWITCH per cancellare rapidamente tutti i dati immessi dall'utente salvati e ripristinare tutte le impostazioni ai valori di fabbrica.

Premere il **POWER** 5 volte in meno di 2 secondi.

SUGGERIMENTO: è possibile premere qualsiasi tasto per annullare la funzione KILL SWITCH durante un conto alla rovescia di 10 secondi.

Dopo 10 secondi, il navigatore elimina tutti i dati immessi dall'utente.

Acquisizione del segnale satellitare

Prima di poter utilizzare le funzioni di navigazione GPS, è necessario acquisire i segnali satellitari. Alla prima accensione, l'acquisizione dei segnali satellitari potrebbe richiedere alcuni minuti.

Quando il dispositivo viene acceso, il ricevitore GPS deve ricevere i dati del satellite e stabilire la posizione corrente. Il tempo necessario per acquisire i segnali satellitari varia in base a diversi fattori: la visuale libera del cielo, il tempo trascorso dall'ultimo utilizzo e la distanza dall'ultima posizione nota.

1 Accendere il dispositivo.

2 Attendere che il ricevitore localizzi i satelliti.

L'acquisizione dei segnali satellitari potrebbe richiedere da 30 a 60 secondi.  indica che il ricevitore sta tracciando i satelliti.

3 Se necessario, recarsi in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.

Uso della retroilluminazione

1 Premere **POWER**.

La retroilluminazione si attiva per 30 secondi.

2 Premere **POWER** per disattivare la retroilluminazione.

Regolazione della durata della retroilluminazione

È possibile ridurre la durata della retroilluminazione per ottimizzare quella della batteria.

1 Nel menu principale, selezionare **IMPOSTAZIONE > SCHERMO > TIMEOUT ILLUMINAZ.**

2 Selezionare **DOWN** o **UP** per impostare il tempo di spegnimento automatico della retroilluminazione.

Waypoint, percorsi e tracce

Waypoint

I waypoint sono posizioni registrate dall'utente e memorizzate nel dispositivo. I waypoint possono contrassegnare la propria posizione, la propria destinazione o i posti dove si è stati. È possibile aggiungere dettagli sulla posizione, ad esempio il nome, la quota e la profondità.

È possibile aggiungere un file .gpx che contiene waypoint trasferendo il file nella cartella GPX ([Trasferimento di file al dispositivo, pagina 25](#)).

Creazione di un waypoint

È possibile salvare la posizione corrente come waypoint.

1 Tenere premuto **MARK**.

2 Se necessario, premere **DOWN** o **UP** per modificare il simbolo, il nome, la quota, la latitudine o la longitudine.

3 Selezionare **OK?**.

Navigazione verso un waypoint

1 Tenere premuto **GO TO**.

2 Selezionare un waypoint.

Interruzione della navigazione

- 1 Nella pagina della mappa o della bussola, premere **ENTER**.
- 2 Selezionare **ARRESTA NAVIGAZ.**

Misurazione della distanza tra due waypoint

È possibile misurare la distanza tra due posizioni.

- 1 Nella pagina della mappa, premere **ENTER**.
- 2 Selezionare **MISURA DISTANZA**.
- 3 Selezionare **DA:** e selezionare un waypoint di partenza.
- 4 Selezionare **A:** e selezionare un waypoint di arrivo.
- 5 Selezionare **VELOCITÀ STIMATA:**.
- 6 Premere **ENTER** per scegliere un numero.
- 7 Premere **DOWN** o **UP** per cambiare la velocità.
- 8 Selezionare **OK?**.

Appariranno la distanza totale tra i due waypoint e la durata di viaggio stimata.

Modifica di un waypoint

- 1 Dalla pagina del menu, selezionare **WAYPOINT > ELENCA TUTTO**.
- 2 Selezionare un waypoint.
- 3 Premere **DOWN** o **UP** per scorrere il simbolo, il nome, la quota, la latitudine e la longitudine.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per modificare il simbolo del waypoint, selezionare il simbolo corrente e scegliere il nuovo simbolo dall'elenco.
 - Per modificare il nome, selezionare il nome corrente e immettere il nuovo nome.
 - Per modificare la quota, la latitudine o la longitudine, selezionare i dati che si desidera modificare, premere **ENTER** o **PAGE** per scorrere i numeri e premere **DOWN** o **UP** per modificare il numero.

Proiezione di un waypoint

È possibile creare un nuovo waypoint proiettando la distanza e la direzione da un waypoint esistente su una nuova posizione.

- 1 Dalla pagina del menu, selezionare **WAYPOINT > ELENCA TUTTO**.
- 2 Selezionare un waypoint.
- 3 Selezionare **OPZIONI > PROIETTA**.
- 4 Immettere la distanza.
- 5 Immettere la direzione.
- 6 Selezionare **OK?**.

Eliminazione di un waypoint

- 1 Dalla pagina del menu, selezionare **WAYPOINT > ELENCA TUTTO**.
- 2 Selezionare un waypoint.
- 3 Selezionare **ELIMINA > SÌ**.

Eliminazione di tutti i waypoint

Nella pagina del menu, selezionare **IMPOSTAZIONE > RIPRISTINA > ELIM TUTTI WAYPOINT > SÌ**.

Visualizzazione delle effemeridi e degli almanacchi

È possibile visualizzare le informazioni astronomiche relative a sole, luna, caccia e pesca.

- 1 Dalla pagina del menu, selezionare **WAYPOINT > ELENCA TUTTO**.
- 2 Selezionare un waypoint.
- 3 Selezionare **OPZIONI**.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare le date e gli orari migliori stimati per la caccia e la pesca nella posizione corrente, selezionare **CACCIA/PESCA**.
 - Per visualizzare le informazioni su alba, tramonto, sorgere e calare della luna e sulla fase lunare per una data specifica, selezionare **SOLE/LUNA**.
- 5 Se necessario, premere **ENTER** per visualizzare un altro giorno.

Visualizzazione del waypoint più vicino

È possibile visualizzare i waypoint più vicini alla propria posizione corrente.

Nella pagina del menu, selezionare **WAYPOINT > PIÙ VICINO**.

Tracce

La traccia è la registrazione del percorso effettuato. Il registro traccia contiene informazioni sui punti del percorso registrato, tra cui orario, posizione e quota per ogni punto.

Registrazione di una traccia

Il navigatore crea automaticamente un registro tracce durante gli spostamenti. È possibile salvare queste tracce e utilizzarle in un secondo momento per la navigazione.

- 1 Dalla pagina del menu, selezionare **TRACCE > SALVA TRACCIA**.
- 2 Premere **DOWN** o **UP** per impostare un punto di partenza.
- 3 Premere **ENTER**.
- 4 Premere **DOWN** o **UP** per impostare un punto di arrivo.
- 5 Premere **ENTER**.
- 6 Se necessario, premere **ENTER** per modificare il nome della traccia.

Navigazione di una traccia salvata

- 1 Dalla pagina del menu, selezionare **TRACCE > ELENCO SALVATE**.
- 2 Selezionare una traccia.
- 3 Selezionare **NAVIGA**.

Uso della funzione Panoramica e TracBack

Durante la navigazione, è possibile utilizzare la funzione TracBack per tornare indietro all'inizio dell'attività. Questo procedimento può essere utile se si cerca il modo di tornare al campo o all'inizio del sentiero.

- 1 Dalla pagina del menu, selezionare **TRACCE > PANORAMICA E TRACBACK**.
- 2 Per scorrere le voci del registro tracce, premere **DOWN** o **UP**.
- 3 Premere **ENTER** per visualizzare altre opzioni.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per avviare la navigazione della traccia corrente, selezionare **VAI**.
 - Per contrassegnare un waypoint, selezionare **SEGNA**.
 - Per ingrandire o rimpicciolire l'immagine, selezionare **ZOOM**, quindi premere **DOWN** o **UP**.
 - Per tornare indietro all'inizio dell'attività, selezionare **TRACBACK**.

Visualizzazione dei dettagli di una traccia

- 1 Dalla pagina del menu, selezionare **TRACCE > ELENCO SALVATE**.
- 2 Selezionare una traccia.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare la traccia sulla mappa, selezionare **MOSTRA MAPPA**.
 - Per visualizzare un grafico elevazione della traccia, selezionare **QUOTA**.

Modificare il nome di una traccia

- 1 Dalla pagina del menu, selezionare **TRACCE > ELENCO SALVATE**.
- 2 Selezionare una traccia.
- 3 Selezionare **RINOMINA**.

Cancellare la traccia attiva

Dalla pagina del menu, selezionare **TRACCE > CANC. TRACCIA > SÌ**.

Eliminazione di una traccia

- 1 Dalla pagina del menu, selezionare **TRACCE > ELENCO SALVATE**.
- 2 Selezionare una traccia.
- 3 Selezionare **ELIMINA > SÌ**.

Eliminazione di tutte le tracce

Dalla pagina del menu, selezionare **TRACCE > ELIM TUT SALV > SÌ**.

Percorsi

Un percorso è una sequenza di waypoint o di posizioni che conducono alla destinazione finale. I percorsi vengono salvati sul dispositivo come file GPX.

Come creare e seguire una rotta

- 1 Dalla pagina del menu, selezionare **ROTTE > CREA NUOVA**.
- 2 Premere **ENTER** per visualizzare l'elenco dei waypoint salvati.
- 3 Selezionare un waypoint da aggiungere alla rotta.
- 4 Ripetere le fasi 2 e 3 finché la rotta non è completata.
- 5 Selezionare **SEGUI**.
- 6 Selezionare un punto di partenza per la navigazione.
Vengono visualizzate le informazioni sulla navigazione.

Visualizzazione dei percorsi salvati

- 1 Dalla pagina del menu, selezionare **ROTTE > ELENCA TUTTO**.
- 2 Selezionare un percorso.

Eliminazione di tutti i percorsi

Dalla pagina del menu, selezionare **ROTTE > ELIMINA TUTTO > SÌ**.

Pagine principali

È possibile premere **PAGE** per scorrere le pagine principali. È possibile premere **ENTER** per aprire il menu delle impostazioni per ciascuna pagina. È possibile premere **DOWN** o **UP** per scorrere i menu e le pagine e ingrandire o ridurre la visualizzazione.

Pagina Applied Ballistics®: questa funzione effettua calcoli balistici personalizzati per applicazioni a lungo raggio (*Applied Ballistics*, pagina 9).

NOTA: questa funzione è disponibile solo sul navigatore Foretrex 901.

pagina Mappa: la pagina della mappa mostra la posizione e la direzione sulla mappa (*Pagina Mappa*, pagina 17).

Durante gli spostamenti, l'icona della posizione si sposta e viene visualizzato un registro traccia (sentiero). Sulla mappa vengono visualizzati nomi e simboli riferiti al waypoint. Il dispositivo ruota automaticamente la mappa durante gli spostamenti in modo tale che i waypoint vengano sempre visualizzati nella parte alta dello schermo.

Pagina Bussola: la pagina della bussola guida l'utente a destinazione visualizzando una bussola e un indicatore di rilevamento.

Durante la navigazione, la pagina della bussola visualizza il nome del waypoint successivo, la distanza dalla destinazione finale, la velocità e una freccia direzionale nella ghiera della bussola. È possibile seguire la freccia per navigare.

Pagina Quota: la pagina Quota visualizza l'altitudine.

Computer di viaggio: il computer di viaggio visualizza la velocità corrente, media e massima, il contachilometri del viaggio e altre informazioni utili.

Pagina Menu: il menu contiene le impostazioni relative a waypoint, tracce e percorsi, nonché altre opzioni di configurazione.

La pagina del menu visualizza anche l'ora e la data corrente sulla parte superiore dello schermo.

Personalizzazione dei campi dati

È possibile personalizzare i campi dati visualizzati sulle pagine bussola, computer di viaggio e Applied Ballistics.

SUGGERIMENTO: potrebbe essere necessario modificare i campi dati per visualizzare i dati dei sensori connessi, ad esempio le letture di una fascia cardio o di un sensore tempe™.

- 1 Selezionare una pagina con campi dati.
- 2 Selezionare **ENTER** > **MODIFICA CAMPI**.
- 3 Selezionare il campo dati da sostituire.
- 4 Selezionare il nuovo campo dati.

Applied Ballistics

AVVERTENZA

La funzione Applied Ballistics ha lo scopo di fornire soluzioni accurate per l'elevazione della traiettoria e lo spostamento laterale dovuto al vento in base ai profili di arma da fuoco e proiettili e alle misurazioni delle condizioni correnti. In base all'ambiente, le condizioni possono variare rapidamente. I cambiamenti delle condizioni ambientali, come le raffiche o i cambiamenti di direzione del vento, possono influire sulla precisione del colpo. Le soluzioni per l'elevazione della traiettoria e lo spostamento laterale dovuto al vento si basano esclusivamente sull'input fornito dall'utente nella funzione. Effettuare letture attente e frequenti specialmente a seguito di cambiamenti alle condizioni ambientali. Considerare sempre un margine di sicurezza per far fronte ai cambiamenti delle condizioni e agli errori di lettura.

Conoscere sempre l'obiettivo e gli oggetti presenti al di là dell'obiettivo prima di effettuare un tiro. La mancata osservanza dell'ambiente di applicazione potrebbe causare danni alle proprietà, lesioni o morte.

NOTA: questa funzione è disponibile solo sul navigatore Foretrex 901.

La funzione Applied Ballistics offre soluzioni di puntamento personalizzate per i colpi a lungo raggio, basate sulle caratteristiche del fucile e dei proiettili, e sulle diverse condizioni ambientali. È possibile inserire parametri incluso il vento, la temperatura, l'umidità, la portata e la direzione del colpo.

Questa funzione fornisce le informazioni necessarie per sparare proiettili a lungo raggio, inclusa la sospensione in quota, lo spostamento laterale dovuto al vento e il tempo di volo. Include anche modelli di resistenza dell'aria personalizzati per il tipo di proiettile. Per ulteriori dettagli su questa funzione, visitare il sito Web appliedballisticsllc.com. Per le descrizioni dei termini e dei campi dati, vedere *Glossario dei termini Applied Ballistics*, pagina 14.

App AB Synapse - Garmin

L'app AB Synapse - Garmin consente di gestire profili balistici sul navigatore Foretrex 901. L'app AB Synapse - Garmin può essere scaricata dall'app store sul proprio smartphone.

Opzioni Applied Ballistics

NOTA: questa funzione è disponibile solo sul navigatore Foretrex 901.

Nella pagina Applied Ballistics, premere **ENTER**.

QUICK EDIT: consente di modificare rapidamente il range, la traiettoria e le informazioni sul vento (*Modifica rapida della condizioni di sparo, pagina 10*).

RANGE CARD: consente di visualizzare i dati per diversi range sulla base dei parametri immessi dall'utente. È possibile cambiare i campi (*Personalizzazione dei campi della scheda Range, pagina 10*), modificare l'incremento del range (*Modificare l'incremento del range, pagina 11*) e impostare il range di base (*Impostare il range di base, pagina 11*).

TARGET CARD: consente di visualizzare il range, la quota e il vento laterale per dieci bersagli sulla base dei parametri immessi dall'utente. È possibile modificare i valori e il nome del bersaglio (*Modificare la scheda del bersaglio, pagina 11*).

ENVIRONMENT: consente di personalizzare le condizioni atmosferiche relative all'ambiente circostante. È possibile inserire valori personalizzati, usare il valore di pressione e latitudine del sensore interno del dispositivo o usare il valore di temperatura del sensore tempo collegato (*Ambiente, pagina 11*).

TARGET: consente di personalizzare le condizioni per colpo a lungo raggio per il proprio bersaglio attuale. È possibile modificare il bersaglio selezionato e personalizzare le condizioni per un massimo di dieci bersagli (*Modifica del bersaglio, pagina 11*).

PROFILE: consente di personalizzare le proprietà dell'arma (*Modifica delle proprietà dell'arma, pagina 13*), le proprietà dei proiettili (*Modifica delle proprietà del proiettile, pagina 12*), e le unità di misura. È possibile modificare il profilo selezionato (*Selezione di un profilo differente, pagina 12*) e aggiungere altri profili (*Aggiungere un profilo, pagina 12*).

CHANGE FIELDS: consente di personalizzare i campi dati nella schermata dei dati del profilo (*Personalizzare la pagina dati Profilo, pagina 12*).

SETUP: consente di selezionare le unità di misura e attivare le opzioni relative alla soluzione di vento laterale e quota.

Modifica rapida della condizioni di sparo

È possibile modificare il range, la traiettoria e le informazioni sul vento.

1 Dalla pagina Applied Ballistics, premere **ENTER**.

2 Selezionare **QUICK EDIT**.

SUGGERIMENTO: è possibile premere DOWN o UP per modificare ciascun valore, quindi premere ENTER per passare al campo successivo.

3 Impostare il valore **RNG** sulla distanza del bersaglio.

4 Impostare il valore **DOF** sulla traiettoria effettiva (manualmente o usando la bussola).

5 Impostare il valore **W 1** sulla velocità del vento bassa.

6 Impostare il valore **W 2** sulla velocità del vento elevata.

7 Impostare il valore **DIR** sulla direzione da cui proviene il vento.

8 Premere **PAGE** per salvare le impostazioni.

Scheda range

Personalizzazione dei campi della scheda Range

1 Dalla pagina Applied Ballistics, premere **ENTER**.

2 Selezionare **RANGE CARD**.

3 Premere **ENTER**.

4 Selezionare **CHANGE FIELDS**.

5 Premere **ENTER** per scorrere fino a un campo.

6 Premere **DOWN** o **UP** per modificare il campo.

7 Premere **PAGE** per salvare le modifiche.

Modificare l'incremento del range

- 1 Dalla pagina Applied Ballistics, premere **ENTER**.
- 2 Selezionare **RANGE CARD**.
- 3 Premere **ENTER**.
- 4 Selezionare **RANGE INCREMENT**.
- 5 Immettere un valore.

Impostare il range di base

- 1 Dalla pagina Applied Ballistics, premere **ENTER**.
- 2 Selezionare **RANGE CARD**.
- 3 Premere **ENTER**.
- 4 Selezionare **BASE RANGE**.
- 5 Immettere un valore.

Scheda bersaglio

Modificare la scheda del bersaglio

- 1 Dalla pagina Applied Ballistics, premere **ENTER**.
- 2 Selezionare **TARGET CARD**.
- 3 Premere **ENTER**.
- 4 Selezionare **QUICK EDIT**.
- 5 Premere **DOWN** o **UP** per scorrere i bersagli.
- 6 Premere **ENTER** per modificare le informazioni relative al bersaglio.

Ambiente

Modifica dell'ambiente

- 1 Dalla pagina Applied Ballistics, premere **ENTER**.
- 2 Selezionare **ENVIRONMENT**.
- 3 Selezionare un'opzione da modificare.

Attivazione dell'aggiornamento automatico

È possibile utilizzare la funzione di aggiornamento automatico per aggiornare automaticamente i valori di latitudine e pressione. Quando è collegato a un sensore tempo, anche il valore della temperatura viene aggiornato. Quando è collegato a un misuratore meteo, vengono aggiornati anche i valori relativi a velocità del vento, direzione del vento e umidità. I valori vengono aggiornati ogni cinque minuti.

- 1 Dalla pagina Applied Ballistics, premere **ENTER**.
- 2 Selezionare **ENVIRONMENT > AUTO UPDATE > ON**.

Bersagli

Modifica del bersaglio

- 1 Dalla pagina Applied Ballistics, premere **ENTER**.
- 2 Selezionare **TARGET > TARGET > CHANGE TARGET**.
- 3 Selezionare un bersaglio.

Vengono visualizzate le condizioni per colpo a lungo raggio per il bersaglio selezionato.

Modifica del bersaglio

- 1 Dalla pagina Applied Ballistics, premere **ENTER**.
- 2 Selezionare **TARGET**.
- 3 Selezionare un bersaglio.
- 4 Selezionare un'opzione da modificare.

Profilo

Selezione di un profilo differente

- 1 Dalla pagina Applied Ballistics, premere **ENTER**.
- 2 Selezionare **PROFILE > PROFILE**.
- 3 Selezionare un profilo.
- 4 Selezionare **CHANGE PROFILE**.

Aggiungere un profilo

È possibile aggiungere un file .pro con le informazioni sul profilo creandolo con AB Synapse - Garmin e trasferendo il file nella cartella AB del dispositivo (*Trasferimento di file al dispositivo, pagina 25*). È possibile creare un profilo anche utilizzando il dispositivo Garmin®.

- 1 Dalla pagina Applied Ballistics, premere **ENTER**.
- 2 Selezionare **PROFILE > PROFILE > + PROFILE**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per personalizzare le proprietà del proiettile, selezionare **BULLET PROPERTIES** (*Modifica delle proprietà del proiettile, pagina 12*).
 - Per personalizzare le proprietà dell'arma, selezionare **GUN PROPERTIES** (*Modifica delle proprietà dell'arma, pagina 13*).
 - Per modificare le unità di misura per i campi in uscita, selezionare **OUTPUT UNITS**.

Eliminazione di un profilo

- 1 Dalla pagina Applied Ballistics, premere **ENTER**.
- 2 Selezionare **PROFILE > PROFILE**.
- 3 Selezionare un profilo.
- 4 Selezionare **DELETE PROFILE**.

Personalizzare la pagina dati Profilo

- 1 Durante un'attività Applied Ballistics, premere **DOWN** per scorrere la pagina dati del profilo.
- 2 Premere **ENTER**.
- 3 Selezionare **CHANGE FIELDS**.
- 4 Premere **DOWN** o **UP** per scorrere un campo.
- 5 Premere **ENTER** per modificare il campo.
- 6 Premere **PAGE** per salvare le modifiche.

Modifica delle proprietà del proiettile

- 1 Dalla pagina Applied Ballistics, premere **ENTER**.
- 2 Selezionare **PROFILE > BULLET PROPERTIES**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per inserire automaticamente le proprietà del proiettile dal database dei proiettili Applied Ballistics, selezionare **BULLET DATABASE**, selezionare il risolutore balistico, quindi selezionare calibro del proiettile, produttore, proiettile e curva di resistenza dell'aria.
NOTA: è possibile selezionare il calibro del proiettile per cercare un elenco di proiettili con quel calibro. Alcuni nomi di cartucce non corrispondono al calibro effettivo del proiettile. Ad esempio, un proiettile 300 Win Mag ha un calibro effettivo di ,308.
 - Per inserire manualmente le proprietà del proiettile se quest'ultimo non è presente nel database dei proiettili, premere **DOWN** per scorrere le opzioni e selezionare i valori da modificare.
NOTA: è possibile reperire tali informazioni sul sito Web del produttore dei proiettili.

Modifica delle proprietà dell'arma

- 1 Dalla pagina Applied Ballistics, premere **ENTER**.
- 2 Selezionare **PROFILE > GUN PROPERTIES**.
- 3 Selezionare un'opzione da modificare.

Calibrazione della velocità iniziale

La calibrazione della velocità iniziale fornisce una soluzione più accurata nel regime supersonico per la propria arma da fuoco.

- 1 Dalla pagina Applied Ballistics, premere **ENTER**.
- 2 Selezionare **PROFILE > GUN PROPERTIES > CALIBRATE MUZZLE VELOCITY**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **RANGE** per modificare il range.
 - Selezionare **ENTER TRUE DROP** per modificare la distanza di caduta.
- 4 Selezionare **USA**.

Calibrazione del Drop Scale Factor

Garmin consiglia di calibrare la velocità iniziale prima del drop scale factor.

La calibrazione del drop scale factor fornisce una soluzione più accurata nel regime transonico per la propria arma da fuoco.

- 1 Dalla pagina Applied Ballistics, premere **ENTER**.
- 2 Selezionare **PROFILE > GUN PROPERTIES > CALIBRATE DSF**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **RANGE** per modificare il range.
 - Selezionare **ENTER TRUE DROP** per modificare la distanza di caduta.
- 4 Selezionare **USA**.

Visualizzare la tabella Drop Scale Factor

La tabella Drop Scale Factor viene popolata dopo la calibrazione del drop scale factor. Se necessario, è possibile reimpostare i valori della tabella sullo zero.

- 1 Dalla pagina Applied Ballistics, premere **ENTER**.
- 2 Selezionare **PROFILE > GUN PROPERTIES > VIEW DSF TABLE**.
- 3 Se necessario, premere **ENTER** e selezionare **CLEAR DSF TABLE**.
I valori della tabella vengono azzerati.

Modificare la tabella di velocità iniziale e temperatura

- 1 Dalla pagina Applied Ballistics, premere **ENTER**.
- 2 Selezionare **PROFILE > GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE**.
- 3 Premere **ENTER**.
- 4 Selezionare **EDIT**.
- 5 Premere **DOWN** o **UP** per scorrere la tabella.
- 6 Premere **ENTER** per modificare un valore.
- 7 Premere **PAGE** per salvare le modifiche.
- 8 Premere **PAGE**.
- 9 Selezionare **MUZZLE VELOCITY > ENABLE MV-TEMP** per impostare la velocità del vento laterale utilizzando la tabella della temperatura.

Cancelar la tabla de velocidad inicial e de la temperatura

- 1 Dalla pagina Applied Ballistics, premere **ENTER**.
- 2 Selezionare **PROFILE > GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE**.
- 3 Premere **ENTER**.
- 4 Selezionare **CLEAR MV-TEMP**.

Glossario dei termini Applied Ballistics

NOTA: la funzione Applied Ballistics è disponibile solo sul dispositivo Foretrex 901.

Campi della soluzione di applicazione

DOF: la direzione del colpo, con il nord a 0 gradi e l'est a 90 gradi. Campo di immissione.

SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare la bussola per impostare questo valore puntando la parte superiore del dispositivo verso la direzione del colpo. Il valore corrente della bussola viene visualizzato nel campo DOF. È possibile premere ENTER per utilizzare questo valore. È possibile immettere manualmente un valore premendo DOWN o UP.

NOTA: l'opzione DOF viene utilizzata soltanto per il calcolo dell'effetto Coriolis. Se si spara a un bersaglio da una distanza inferiore a 1.000 iarde, questo campo di immissione è facoltativo.

ELEVATION: la porzione verticale della soluzione di puntamento, visualizzata in milliradiani (mil) o in minuti d'angolo (MOA).

RNG: la distanza dal bersaglio, visualizzata in iarde o metri. Campo di immissione.

W 1/2: la velocità del vento 1, la velocità del vento 2 e la direzione del vento. Ad esempio, se la direzione del vento (DIR) è DIR 9:00, il vento soffia da sinistra a destra dalla visuale del tiratore. Campo di immissione.

NOTA: il campo Velocità del vento 2 è facoltativo. Utilizzare sia la velocità del vento 1 sia la velocità del vento 2 non è un modo efficace per conoscere le diverse velocità del vento a distanze differenti tra l'utente e il bersaglio. L'utilizzo di questi campi è un modo per isolare i valori del vento e calcolare i valori minimi e massimi del vento laterale per la soluzione.

WINDAGE 1: la porzione orizzontale della soluzione di puntamento basata sulla velocità del vento 1 e la direzione del vento, visualizzata in milliradiani (mil) o in minuti d'angolo (MOA).

WINDAGE 2: la porzione orizzontale della soluzione di puntamento basata sulla velocità del vento 2 e la direzione del vento, visualizzata in milliradiani (mil) o in minuti d'angolo (MOA).

Ulteriori campi di immissione

AERO JUMP: il valore della soluzione di quota attribuita al salto aerodinamico. Il salto aerodinamico è la deviazione verticale del proiettile causata dal vento trasversale. Il salto aerodinamico viene calcolato in base al valore Velocità vento 1. In assenza di vento trasversale o di valori del vento, questo valore è zero.

COS INCL: il coseno dell'angolo di inclinazione rispetto al bersaglio.

DROP: la caduta totale del proiettile in traiettoria, visualizzata in pollici.

H COR EFFECT: l'effetto orizzontale Coriolis. L'effetto orizzontale Coriolis è il valore della soluzione di vento laterale attribuito all'effetto Coriolis. Questo viene sempre calcolato dal dispositivo, sebbene l'impatto sia minimo se il colpo non viene sparato da lunga distanza.

LEAD: la correzione orizzontale necessaria per colpire un bersaglio che si muove a destra o sinistra a una certa velocità.

SUGGERIMENTO: quando viene inserita la velocità del bersaglio, il dispositivo scompone in fattori il vento laterale necessario in un valore totale di vento laterale.

MAX ORD: l'ordinata massima. L'ordinata massima è l'altezza massima sopra all'asse della canna che un proiettile può raggiungere in traiettoria.

MAX ORD RNG: il range nel quale il proiettile raggiunge la sua ordinata massima.

REM ENERGY: la potenza residua del proiettile dopo l'impatto con il bersaglio, visualizzata in piedi per libbra (ft. lbf) o joule (J).

SPIN DRIFT: il valore della soluzione di vento laterale attribuita allo spindrift (deriva giroscopica). Ad esempio, nell'emisfero settentrionale, la traiettoria di un proiettile sparato da una canna con rigatura destrorsa devierà sempre leggermente verso destra.

TOF: il tempo di volo, che indica il tempo richiesto da un proiettile per raggiungere il bersaglio in un dato range.

V COR EFFECT: l'effetto verticale Coriolis. L'effetto verticale Coriolis è il valore della soluzione di quota attribuito all'effetto Coriolis. Questo viene sempre calcolato dal dispositivo, sebbene l'impatto sia minimo se il colpo non viene sparato da lunga distanza.

VEL MACH: la velocità stimata del proiettile all'impatto con il bersaglio, visualizzata come fattore di velocità mach.

VELOCITY: la velocità stimata del proiettile all'impatto con il bersaglio.

Campi ambientali

AMB/STN PRESSURE: la pressione ambientale (stazione). La pressione ambientale non viene regolata per rappresentare la pressione sul livello del mare (barometrica). La pressione ambientale è un dato necessario per la soluzione di applicazione balistica. Campo di immissione.

SUGGERIMENTO: è possibile inserire manualmente questo valore oppure selezionare l'opzione USE CURRENT PRESSURE per utilizzare il valore di pressione del sensore interno del dispositivo.

HUMIDITY: la percentuale di umidità nell'aria. Campo di immissione.

LATITUDE: la posizione orizzontale sulla superficie terrestre. I valori negativi sono sotto l'Equatore. I valori negativi sono sopra l'Equatore. Questo valore viene utilizzato per calcolare la deriva Coriolis orizzontale e verticale. Campo di immissione.

SUGGERIMENTO: è possibile selezionare l'opzione USE CURRENT POSITION per utilizzare le coordinate GPS del dispositivo.

NOTA: l'opzione LATITUDE viene utilizzata soltanto per il calcolo dell'effetto Coriolis. Se si spara a un bersaglio da una distanza inferiore a 1.000 iarde, questo campo di immissione è facoltativo.

TEMPERATURE: la temperatura nella posizione corrente. Campo di immissione.

SUGGERIMENTO: è possibile inserire manualmente la lettura della temperatura da un sensore tempo connesso o da un'altra sorgente di temperatura. Questo campo non si aggiorna automaticamente se il dispositivo è connesso a un sensore tempo.

WIND DIRECTION: la direzione di provenienza del vento. Ad esempio un vento DIR 9:00 soffia da sinistra a destra. Campo di immissione.

WIND SPEED 1: la velocità del vento utilizzata nella soluzione di applicazione. Campo di immissione.

WIND SPEED 2: una velocità del vento aggiuntiva e opzionale utilizzata nella soluzione di applicazione. Campo di immissione.

SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare due velocità del vento per calcolare una soluzione di vento laterale che contenga un valore alto e uno basso. Il vento laterale effettivo da applicare al colpo deve rientrare in questo range di valori.

Campi del bersaglio

DIRECTION OF FIRE: la direzione del colpo, con il nord a 0 gradi e l'est a 90 gradi. Campo di immissione.

NOTA: l'opzione DIRECTION OF FIRE viene utilizzata soltanto per il calcolo dell'effetto Coriolis. Se si spara a un bersaglio da una distanza inferiore a 1.000 iarde, questo campo di immissione è facoltativo.

INCLINATION: l'angolo di inclinazione del colpo. Un valore negativo indica un colpo in discesa. Un valore positivo indica un colpo in salita. La soluzione di applicazione moltiplica la porzione verticale della soluzione per il coseno dell'angolo di inclinazione per calcolare la soluzione regolata in base a un colpo in salita o in discesa. Campo di immissione.

RANGE: la distanza dal bersaglio, visualizzata in iarde o metri. Campo di immissione.

SPEED: la velocità del bersaglio in movimento, visualizzata in miglia orarie (mph) o in chilometri orari (km/h). Un valore negativo indica un bersaglio che si muove verso sinistra. Un valore positivo indica un bersaglio che si muove verso destra. Campo di immissione.

Campi del profilo, Proprietà dei proiettili

BALLISTIC COEFFICIENT: il coefficiente balistico del produttore del proiettile in uso. Campo di immissione.

SUGGERIMENTO: quando si utilizza una delle curve di trascinamento personalizzate del Applied Ballistics, il coefficiente balistico visualizza il valore 1.000.

BULLET DIAMETER: il diametro del proiettile misurato pollici. Campo di immissione.

NOTA: il diametro del proiettile varia dal nome comune della circonferenza. Ad esempio, un proiettile 300 Win Mag ha un diametro effettivo di ,308 pollici.

BULLET LENGTH: la lunghezza del proiettile misurata in pollici. Campo di immissione.

BULLET WEIGHT: il peso del proiettile misurato in grani. Campo di immissione.

DRAG CURVE: la curva di trascinamento personalizzata del Applied Ballistics o dei modelli di proiettile standard G1 o G7. Campo di immissione.

NOTA: la maggior parte dei proiettili dei fucili a lunga distanza si avvicina allo standard G7.

Campi del profilo, Proprietà dell'arma

MUZZLE VELOCITY: la velocità del proiettile quando lascia la volata. Campo di immissione.

NOTA: questo campo è necessario affinché la soluzione di applicazione esegua calcoli precisi. Calibrando la velocità alla volata, questo campo può essere aggiornato automaticamente per una soluzione di applicazione più precisa.

OUTPUT UNITS: consente di impostare le unità di misura in uscita. Un milliradiante (mil) è 3,438 pollici a 10 iarde. Un minuto d'angolo (MOA) è 1.047 pollici a 100 iarde.

SIGHT HEIGHT: la distanza dall'asse centrale della canna del fucile all'asse centrale del mirino. Campo di immissione.

SUGGERIMENTO: questo valore può essere determinato con facilità misurandolo dalla parte superiore dell'otturatore al centro della torretta di deviazione e aggiungendo metà del diametro dell'otturatore.

SSF - ELEVATION: un moltiplicatore lineare importante per il ridimensionamento verticale. Non tutti i mirini per fucile tracciano perfettamente, pertanto la soluzione balistica richiede una correzione per ridimensionarsi in base allo specifico mirino. Ad esempio, se una torretta viene spostata di 10 mil ma l'impatto è 9 mil, la scala della visuale è 0,9. Campo di immissione.

SSF - WINDAGE: un moltiplicatore lineare importante per il ridimensionamento orizzontale. Non tutti i mirini per fucile tracciano perfettamente, pertanto la soluzione balistica richiede una correzione per ridimensionarsi in base allo specifico mirino. Ad esempio, se una torretta viene spostata di 10 mil ma l'impatto è 9 mil, la scala della visuale è 0,9. Campo di immissione.

TWIST RATE: la distanza necessaria alla rigatura della canna per compiere una rotazione completa. La rigatura dell'arma viene spesso fornita dal produttore dell'arma o della canna. Campo di immissione.

ZERO HEIGHT: una modifica facoltativa all'impatto a quota zero. Viene spesso utilizzata quando si aggiunge un silenziatore o si utilizza un carico subsonico. Ad esempio, se si aggiunge un silenziatore e il proiettile colpisce il bersaglio più in alto di 1 pollice del previsto, il valore ZERO HEIGHT è 1 pollice. Quando si rimuove il silenziatore questo valore deve essere impostato su zero. Campo di immissione.

ZERO OFFSET: una modifica facoltativa all'impatto con vento laterale zero. Viene spesso utilizzata quando si aggiunge un silenziatore o si utilizza un carico subsonico. Ad esempio, se si aggiunge un silenziatore e il proiettile colpisce il bersaglio a 1 pollice a sinistra dall'impatto previsto, il valore ZERO OFFSET è -1 pollice. Quando si rimuove il silenziatore questo valore deve essere impostato su zero. Campo di immissione.

ZERO RANGE: il range di azzeramento dell'arma. Campo di immissione.

Campi del profilo, Proprietà dell'arma, Calibrazione della velocità alla volata

ENTER RANGE: la distanza dalla volata al bersaglio. Campo di immissione.

SUGGERIMENTO: è necessario inserire un valore il più vicino possibile al range suggerito nella soluzione di applicazione. Si tratta del range in cui il proiettile rallenta a Mach 1.2 e inizia ad accedere al range transonico.

ENTER TRUE DROP: la distanza effettiva di caduta del proiettile in traiettoria, visualizzata in milliradiani (mil) o minuti d'angolo (MOA). Campo di immissione.


Campi del profilo, Proprietà dell'arma, Calibrazione del fattore di scala di caduta

ENTER RANGE: il range di applicazione. Campo di immissione.

SUGGERIMENTO: questo valore deve rientrare nel 90% del range di applicazione suggerito nella soluzione di applicazione. I valori inferiori all'80% del range suggerito non forniranno una regolazione valida.

ENTER TRUE DROP: la distanza effettiva di caduta del proiettile quando sparato entro un range specifico, visualizzata in milliradiani (mil) o minuti d'angolo (MOA). Campo di immissione.

Pagina Mappa



- ① Visualizza la posizione dell'utente sulla mappa.
- ② Visualizza la direzione di percorrenza.
- ③ Visualizza il registro tracce.

Opzioni mappa

Nella pagina della mappa, premere **ENTER**.

SCORRI REG. TRAC.: consente di utilizzare DOWN o UP per scorrere il registro tracce e visualizzare ulteriori opzioni (*Uso della funzione Panoramica e TracBack®*, pagina 6).

CANC REG TRACCIA: consente di eliminare il registro tracce registrato.

MISURA DISTANZA: consente di misurare la distanza tra due waypoint (*Misurazione della distanza tra due waypoint*, pagina 5).

DETTAGLIO MAPPA: consente di impostare le preferenze della mappa (*Impostazioni Dettaglio Mappa*, pagina 17).

NASCONDI INFO SULLO STATO: consente di nascondere e mostrare le icone di stato sulla pagina della mappa, ad esempio il livello di carica della batteria e lo stato del GPS.

Impostazioni Dettaglio Mappa

Nella pagina della mappa, premere **ENTER** e selezionare **DETTAGLIO MAPPA**.

ORIENTAMENTO MAPPA: consente di regolare la visualizzazione della mappa sulla pagina. L'opzione NORD IN ALTO mostra il nord nella parte superiore della pagina. L'opzione TRACCIA SU consente di visualizzare la direzione del viaggio corrente nella parte superiore della schermata.

TRACCIA ATTIVA: mostra o nasconde la traccia attiva sulla mappa.

WAYPOINT: mostra o nasconde i waypoint sulla mappa.

Pagina Bussola

Informazioni sulla bussola

Quando non si è in movimento o si procede a piedi, la bussola elettronica è simile a una bussola magnetica. Se si mantiene una velocità maggiore, ad esempio viaggiando in automobile, la bussola utilizza i segnali GPS per determinare la direzione.

NOTA: durante la navigazione, è necessario mantenere la bussola a livello per garantire la massima accuratezza.

Opzioni della bussola

Nella pagina della bussola, premere **ENTER**.

CALIBRA BUSSOLA: consente di calibrare la bussola elettronica (*Calibrazione della bussola, pagina 18*).

MODIFICA CAMPI: consente di personalizzare i campi dati sulla pagina della bussola (*Personalizzazione dei campi dati, pagina 8*).

Calibrazione della bussola

Il dispositivo è dotato di una bussola elettronica a 3 assi. Calibrare la bussola dopo lunghi spostamenti, in caso di cambiamento della temperatura o di sostituzione delle batterie.

- 1 Nella pagina della bussola, premere **ENTER**.
- 2 Selezionare **CALIBRA BUSSOLA > START**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Pagina Quota

Opzioni quota

Nella pagina della quota, premere **ENTER**.

TRACCIA SU TEMPO: consente di visualizzare i cambiamenti di quota che si verificano in un periodo di tempo.

TRAC. SU DISTANZA: consente di visualizzare i cambiamenti di quota che si verificano su una distanza.

ZOOM QUOTA: imposta la scala della quota.

VEDI PUNTI: abilita i punti dei dati sulla pagina della quota.

Calibrazione dell'altimetro barometrico

È possibile calibrare manualmente l'altimetro barometrico se si conosce la quota o la pressione barometrica corretta.

- 1 Raggiungere una posizione in cui la quota o la pressione barometrica siano note.
- 2 Nella pagina menu, selezionare **IMPOSTAZIONE > ALTIMETRO > CALIBRA ALTIMETRO**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Pagina Computer di viaggio

Opzioni del Computer di viaggio

Nella pagina Computer di viaggio, premere **ENTER**.

MODIFICA CAMPI: consente di personalizzare i campi dati sulla pagina del computer di viaggio (*Personalizzazione dei campi dati, pagina 8*).

AZZERA DATI VIAGGIO: reimposta i dati sul viaggio e la quota (*Ripristino di dati e impostazioni, pagina 27*).

Pagina del timer

Per visualizzare la pagina del timer, è necessario prima attivarla (*Impostazioni del dispositivo, pagina 20*).

Utilizzare il timer per il conto alla rovescia

È possibile impostare le preferenze del timer nelle impostazioni del dispositivo (*Impostazioni del timer, pagina 20*).

1 Nella pagina del timer, premere **ENTER** per avviare il timer del conto alla rovescia.

NOTA: è possibile premere DOWN o UP per modificare l'intervallo di tempo.

2 Premere **ENTER** per interrompere il timer del conto alla rovescia.

NOTA: quando il tempo raggiunge 00:00, è possibile premere **ENTER** per usare il timer come cronometro e iniziare il conto in avanti.

3 Se necessario, premere **UP** per reimpostare il timer del conto alla rovescia all'intervallo di tempo originale.

Opzioni della pagina Menu

WAYPOINT: consente di creare un nuovo waypoint, elencare tutti i waypoint oppure visualizzare il waypoint più vicino alla posizione.

TRACCE: consente di gestire le tracce salvate.

ROTTE: consente di creare un nuovo percorso, elencare tutti i percorsi ed eliminare tutti i percorsi.

IMPOSTAZIONE: consente di personalizzare il dispositivo (*Impostazioni del dispositivo, pagina 20*).

NOTIFICHE: consente di visualizzare le notifiche dallo smartphone associato.

CONNETTI: consente di connettersi ai dispositivi Garmin e ai sensori ANT+® compatibili, tra cui una fascia cardio, un sensore tempo o un dispositivo Xero® (*Associazione dei sensori ANT+, pagina 22, Ricezione dati in modalità wireless, pagina 25*).

TELEFONO: consente l'associazione di uno smartphone al proprio dispositivo (*Associazione dello smartphone al navigatore, pagina 22*).

TELECOMANDO inReach: consente di controllare il comunicatore satellitare inReach® connesso utilizzando il navigatore (*Sensori wireless, pagina 22*).

SOLE/LUNA: consente di visualizzare informazioni su alba, tramonto, sorgere e calare della luna e sulla fase lunare per una data specifica.

GPS: mostra l'intensità del segnale satellitare o la visualizzazione dei satelliti (*Visualizzazione dei satelliti, pagina 24*).

JUMPMASER: consente di selezionare il tipo di salto (*Jumpmaster, pagina 23*).

Impostazioni del dispositivo

Nella pagina del menu, selezionare **IMPOSTAZIONE**.

APPLIED BALLISTICS: consente di personalizzare le condizioni atmosferiche relative all'ambiente, le condizioni di sparo per il bersaglio, le proprietà dell'arma e dei proiettili per il proprio profilo e le unità di misura per la pagina Applied Ballistics (*Opzioni Applied Ballistics, pagina 10*).

NOTA: questa funzione è disponibile solo sul navigatore Foretrex 901.

ORA: impostare il dispositivo per visualizzare l'ora in formato 12 ore, 24 ore o formato militare; quindi impostare il fuso orario per il dispositivo. L'opzione AUTOMATICA consente al dispositivo di impostare automaticamente il fuso orario in base alla posizione GPS.

TIMER: abilita la pagina del timer e consente di impostare le preferenze del timer (*Impostazioni del timer, pagina 20*).

SCHERMO: consente di regolare il timeout della retroilluminazione, il contrasto del display e le impostazioni della visione notturna. L'opzione NOTIFICHE riduce l'intensità della retroilluminazione per la compatibilità con i sistemi di visione notturna.

UNITÀ: imposta il formato posizione, map datum e le unità di misura utilizzate nel dispositivo.

DIREZIONE: imposta la visualizzazione della bussola e il riferimento nord, e consente di calibrare manualmente la bussola (*Calibrazione della bussola, pagina 18*). L'opzione AUTOMATICO consente al dispositivo di calibrare automaticamente la bussola. L'opzione OFF spegne la bussola.

SISTEMA: consente di impostare le preferenze per il sistema (*Impostazioni di sistema, pagina 21*).

TRACCE: consente di impostare le preferenze per le tracce (*Impostazioni delle tracce, pagina 21*).

ROTTE: consente di impostare la transizione da un punto del percorso a quello successivo. L'opzione DISTANZA consente di dirigersi verso il punto successivo del percorso quando ci si trova a una determinata distanza dal punto corrente.

MAPPA: consente di impostare le preferenze della mappa (*Impostazioni della mappa, pagina 21*).

ALTIMETRO: consente la calibrazione automatica e manuale dell'altimetro (*Calibrazione dell'altimetro barometrico, pagina 18*).

MODALITÀ EXPEDITION: consente di personalizzare le impostazioni per la modalità Expedition. L'opzione AUTOMATICO attiva automaticamente la modalità expedition dopo due minuti di inattività. L'opzione MANUALE consente di attivare la modalità expedition tramite il menu di alimentazione (*Menu Alimentazione, pagina 3*). L'opzione INTERVALLO specifica la frequenza con cui vengono registrati i punti traccia GPS.

SCORRIMENTO PAGINE: consente di attivare o disattivare le pagine da scorrere.

RIPRISTINA: consente di reimpostare i dati di un viaggio, eliminare tutti i waypoint, ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo ed eliminare tutti i dati utente salvati (*Ripristino di dati e impostazioni, pagina 27*).

INFO FORETREX: consente visualizzare le informazioni sul dispositivo, come ad esempio l'ID unità, la versione software, informazioni sulla regolamentazione e la licenza d'uso (*Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo, pagina 24*).

Impostazioni del timer

Dal menu principale, selezionare **IMPOSTAZIONE > TIMER**.

MOSTRA PAGINA TIMER?: consente di attivare la pagina del timer.

CONTO ALLA ROVESCIA DA:: consente di impostare l'incremento di tempo per il timer del conto alla rovescia. È possibile utilizzare l'opzione CONTA FINO per utilizzare il timer come fosse un cronometro.

AL TERMINE:: consente di impostare il timer per l'interruzione, il conteggio normale o la ripetizione dopo la scadenza del tempo.

TONO SCADENZA:: consente di impostare un avviso audio alla scadenza del tempo.

TONO INTERVALLO:: consente di impostare un avviso audio alla scadenza del tempo di intervallo.

Impostazioni di sistema

Nella pagina del menu, selezionare **IMPOSTAZIONE > SISTEMA**.

MODO GPS: imposta il sistema satellitare su GPS, MULTI-GNSS, ULTRATRAC o DEMO (GPS disattivato). Con l'opzione ULTRATRAC i punti traccia e i dati del sensore vengono registrati con meno frequenza.

MULTIBANDA: attiva più sistemi satellitari su più bande di frequenza. In questo modo si ottengono registri tracce più coerenti, un posizionamento più preciso, errori multipath di entità ridotta e meno errori di origine atmosferica quando si utilizza il navigatore in ambienti difficili.

SEGNALE ACUSTICO: consente di impostare il segnale acustico affinché si attivi per i toni dei tasti e per i messaggi o solo per i messaggi.

BATTERIA: consente di modificare il tipo di batteria AAA in uso per ottenere informazioni più precise sulla capacità delle batterie.

LINGUA: consente di impostare la lingua del testo del dispositivo.

INTERFACCIA: consente di utilizzare la porta USB del dispositivo con la maggior parte dei programmi di mappatura compatibili con NMEA® 0183, creando una porta seriale virtuale.

INFO PROPRIETARIO: consente di immettere informazioni sul proprietario, come il nome e impostare la visualizzazione all'accensione del dispositivo.

Impostazioni delle tracce

Nella pagina del menu, selezionare **IMPOSTAZIONE > TRACCE**.

REGISTRAZIONE: consente di attivare la registrazione delle tracce.

INTERV DI REGISTR: consente di impostare il metodo e la velocità di registrazione del registro tracce. Utilizzare l'opzione DISTANZA per inserire la distanza tra i punti della traccia registrata. Utilizzare l'opzione ORA per inserire il tempo tra i punti della traccia registrata. È possibile utilizzare l'opzione AUTOMATICO per registrare automaticamente i punti della traccia in base al livello di risoluzione selezionato.

RISOLUZIONE: consente di impostare la frequenza di registrazione dei punti della traccia. Una risoluzione più alta registra punti con più frequenza e crea una traccia più dettagliata, ma riempie più rapidamente il registro tracce.

SOVRASCR SE PIENO: indica che i punti traccia vengono sovrascritti quando la memoria del dispositivo è piena.

Impostazioni della mappa

Nella pagina del menu, selezionare **IMPOSTAZIONE > MAPPA**.

ORIENTAMENTO MAPPA: consente di regolare la visualizzazione della mappa sulla pagina. L'opzione NORD IN ALTO mostra il nord nella parte superiore della pagina. L'opzione TRACCIA SU consente di visualizzare la direzione del viaggio corrente nella parte superiore della schermata.

ZOOM AUTOMATICO: consente di impostare automaticamente il livello di zoom per un uso ottimale della mappa. Quando questa impostazione è disattivata, è necessario ingrandire o ridurre la visualizzazione manualmente.

VAI A LINEA: consente di impostare il comportamento dell'indicatore visualizzato sulla mappa. RILEVAM punta nella direzione della destinazione. PERCORSO indica la posizione in relazione alla linea di percorso che conduce alla destinazione.

TRACK LINE SIZE: consente di impostare le dimensioni del tracciato visualizzato sulla mappa.

Funzioni di connettività

Le funzioni di connettività sono disponibili per il dispositivo Foretrex quando è connesso a uno smartphone compatibile mediante la tecnologia Bluetooth e l'app Garmin Explore™ è installata sullo smartphone connesso. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/apps.

Notifiche dello smartphone: consente di visualizzare le notifiche e i messaggi dello smartphone sul dispositivo Foretrex.

Aggiornamenti software: consente di aggiornare il software del dispositivo.

Associazione dello smartphone al navigatore

Per utilizzare le funzioni di connettività del navigatore Foretrex, è necessario associarlo direttamente tramite l'app Garmin Explore, anziché dalle impostazioni Bluetooth sullo smartphone.

- 1 Portare lo smartphone compatibile entro una distanza di 10 m (33 piedi) dal navigatore.
- 2 Nella pagina del menu del navigatore, selezionare **TELEFONO > ASSOCIA TELEFONO**.
- 3 Dall'app store sullo smartphone, installare e aprire l'app Garmin Explore.
- 4 Attenersi alle istruzioni riportate nell'app per completare il processo di associazione.

Sensori wireless

Il navigatore può essere associato e utilizzato con sensori wireless utilizzando ANT+ oppure la tecnologia Bluetooth (*Associazione dei sensori ANT+*, pagina 22). Dopo aver associato i dispositivi, è possibile personalizzare i campi dati opzionali (*Personalizzazione dei campi dati*, pagina 8).

Per informazioni sulla compatibilità e sull'acquisto di sensori Garmin specifici o per visualizzare il Manuale Utente, consultare il sito Web buy.garmin.com per il sensore in questione.

Tipo di sensore	Descrizione
APPLIED BALLISTICS	È possibile utilizzare i dispositivi Applied Ballistics come telemetri o sensori del vento e visualizzare ulteriori informazioni balistiche sul navigatore.
FASCIA CARDIO	È possibile utilizzare un sensore esterno, come la fascia cardio HRM-Pro™ oppure HRM-Dual™ per visualizzare i dati relativi alla frequenza cardiaca durante le attività.
TELECOMANDO inReach	La funzione del telecomando inReach consente di controllare il comunicatore satellitare inReach tramite il navigatore Foretrex.
SENSORE TEMPE	Il sensore di temperatura tempe può essere fissato a un cinturino o a un passante in modo che sia a contatto con l'aria aperta e, pertanto, fornisca dati sulla temperatura costanti e precisi.
VECTRONIX	È possibile utilizzare i telemetri Vectronix® e visualizzare ulteriori informazioni balistiche sul navigatore.
XERO	È possibile visualizzare e condividere le informazioni sulla posizione del laser da un dispositivo Xero.

Associazione dei sensori ANT+

Per poter effettuare l'associazione è necessario indossare la fascia cardio o installare il sensore.

L'associazione è il collegamento di sensori wireless ANT+, ad esempio una fascia cardio, con il dispositivo.

- 1 Posizionare il dispositivo entro la portata di 3 m (10 piedi) dal sensore.
NOTA: mantenersi a 10 m (30 piedi) da altri sensori ANT+ durante l'associazione.
- 2 Nella pagina menu, selezionare **CONNETTI**.
- 3 Selezionare il sensore.
- 4 Selezionare **CERCA NUOVO**.

Una volta associato il sensore al dispositivo, lo stato del sensore passa da RICERCA a CONNESSO.

Suggerimenti per l'associazione di sensori wireless

- Verificare che il sensore sia compatibile con il dispositivo Garmin.
- Prima di associare il sensore al dispositivo Garmin, allontanarsi 10 m (33 piedi) da altri sensori con tecnologia ANT+.
- Portare il dispositivo Garmin a una distanza massima di 3 m (10 piedi) dal sensore.
- Dopo la prima associazione, il dispositivo Garmin riconosce automaticamente il sensore ogni volta che viene attivato. Questa procedura viene eseguita automaticamente all'accensione del dispositivo Garmin e richiede solo alcuni secondi quando i sensori sono attivati e funzionano correttamente.
- Una volta associato, il dispositivo Garmin riceve i dati solo dal sensore e l'utente può avvicinarsi agli altri sensori.

Jumpmaster

AVVERTENZA

La funzione Jumpmaster è stata progettata per essere utilizzata solo da paracadutisti esperti. Non utilizzare la funzione Jumpmaster come altimetro principale per il paracadutismo. L'immissione di informazioni non corrette relative al lancio può causare lesioni gravi o morte.

Per il calcolo del punto di lancio ad alta quota (HARP), la funzione Jumpmaster si attiene alle istruzioni in ambito militare. Il dispositivo rileva automaticamente il punto da cui hai saltato al punto d'impatto desiderato (DIP) attraverso il barometro e la bussola elettronica.

Tipi di lancio

La funzione jumpmaster consente di impostare il tipo di lancio su uno dei tre tipi seguenti: HAHO, HALO o Statico. Il tipo di lancio selezionato determina quali sono le informazioni di configurazione aggiuntive necessarie. Per tutti i tipi di lancio, le quote di lancio e apertura vengono misurate in piedi al di sopra del livello del suolo (AGL).

HAHO: high Altitude High Opening (Alta Altitudine Alta Apertura). Il jumpmaster esegue un lancio a una quota molto elevata e apre il paracadute a una quota elevata. È necessario impostare un DIP e una quota di lancio di almeno 1.000 piedi. Si suppone che la quota di lancio sia la stessa della quota di apertura. I valori comuni per una quota di lancio variano da 12.000 a 24.000 piedi AGL.

HALO: high Altitude Low Opening (Alta Altitudine Bassa Apertura). Il jumpmaster esegue un lancio a una quota molto elevata e apre il paracadute a una quota bassa. Le informazioni richieste sono le stesse del tipo di lancio HAHO con l'aggiunta di una quota di apertura. La quota di apertura non può essere maggiore della quota di lancio. I valori comuni della quota di apertura variano da 2.000 a 6.000 piedi AGL.

STATICO: si suppone che la velocità e la direzione del vento siano costanti per tutta la durata del lancio. La quota di lancio deve essere di almeno 1.000 piedi.

Info sul dispositivo

Specifiche

Tipo di batteria	Due batterie AAA da 1,5 V (alcaline, NiMH o al litio)
Durata della batteria	Uso normale: fino a 100 ore Modalità expedition: fino a 1.000 ore
Classificazione di impermeabilità	IEC 60529 IPX7 ¹
Temperatura operativa	Da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
Frequenza wireless	2,4 GHz a -17,07 dBm massimo

¹ Il dispositivo resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino a 1 m per un massimo di 30 min. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/waterrating.

Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo

È possibile visualizzare l'ID unità, le informazioni sul software e sulle normative.

- 1 Dalla pagina del menu, selezionare **IMPOSTAZIONE > INFO FORETREX**.
- 2 Selezionare **DOWN**.

Visualizzazione dei satelliti

Nella pagina Satellite viene visualizzata la posizione corrente, le posizioni dei satelliti e la potenza del segnale. Per ulteriori informazioni sul GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 Nella pagina del menu, selezionare **GPS**.
Le barre rappresentano la potenza di ciascun segnale satellitare ricevuto (il numero di satelliti viene visualizzato sotto ogni barra). Le barre bianche indicano che è in corso la raccolta dati. Le barre fisse indicano che il dispositivo ha acquisito i segnali satellitari.
- 2 Premere **ENTER** per attivare la visuale del cielo.
Viene visualizzata la posizione dei satelliti dai quali vengono ricevuti i segnali.

Manutenzione del dispositivo

AVVISO

Prima di provare a rimuovere la batteria, leggere attentamente le istruzioni riportate nel Manuale Utente.

Evitare urti eccessivi e utilizzare il prodotto con cura per non ridurne la durata.

Sciagquare accuratamente il dispositivo con acqua dolce dopo l'esposizione a cloro, acqua salata, creme solari, cosmetici, alcool o altri prodotti chimici corrosivi. L'esposizione prolungata a queste sostanze può danneggiare il corpo del dispositivo.

Non utilizzare oggetti acuminati per pulire il dispositivo.

Evitare l'uso di detergenti chimici, solventi e insettifughi che possono danneggiare i componenti e le rifiniture in plastica.

Asciugare sempre il dispositivo dopo averlo pulito o utilizzato e riporlo in un luogo fresco e asciutto.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Pulizia del dispositivo

⚠ ATTENZIONE

Alcuni utenti potrebbero soffrire di irritazione cutanea a seguito dell'uso prolungato del cinturino da polso, specialmente se hanno la pelle sensibile o soffrono di allergie. Se si nota un'irritazione cutanea, rimuovere il cinturino e aspettare che la pelle guarisca. Per prevenire irritazioni cutanee, accertarsi che il cinturino sia pulito e asciutto e non allacciarlo troppo stretto al polso.

SUGGERIMENTO: per ulteriori informazioni, visitare il sito web garmin.com/fitandcare.

- 1 Sciagquare con acqua o utilizzare un panno umido che non lasci residui.
- 2 Lasciare asciugare completamente il navigatore e il cinturino da polso.

Gestione dei dati

Collegamento del dispositivo al computer

È possibile utilizzare il navigatore Foretrex come dispositivo di archiviazione di massa USB collegandolo al computer con un cavo USB.

- 1 Ruotare l'anello circolare in senso antiorario, quindi sollevare per aprire lo il coperchio posteriore.
- 2 Inserire il connettore più piccolo del cavo USB nella porta USB del dispositivo.
- 3 Collegare l'estremità più grande del cavo USB alla porta USB del computer.

Il dispositivo viene visualizzato come unità rimovibile in **Risorse del computer** sui computer Windows® e come volume installato sui computer Mac®.

Trasferimento di file al dispositivo

- 1 Collegare il dispositivo al computer.

Sui computer Windows, il dispositivo viene visualizzato come unità rimovibile o come dispositivo portatile. Sui computer Mac, il dispositivo viene visualizzato come volume installato.

NOTA: in alcuni computer dotati di più unità di rete, è possibile che le unità del dispositivo non vengano visualizzate correttamente. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento alla documentazione del sistema operativo.

- 2 Sul computer, aprire la cartella da cui si desidera copiare i file.
- 3 Selezionare un file.
- 4 Selezionare **Modifica > Copia**.
- 5 Aprire il dispositivo portatile, l'unità o il volume per il dispositivo.
- 6 Cercare una cartella.
- 7 Selezionare **Modifica > Incolla**.

Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del dispositivo.

Ricezione dati in modalità wireless

Per ricevere i dati in modalità wireless è necessario trovarsi entro la distanza di 3 m (10 piedi) da un dispositivo Garmin compatibile.

Il dispositivo è in grado di ricevere waypoint e percorsi quando collegato a un dispositivo Garmin compatibile.

Dalla pagina del menu, selezionare **CONNETTI > RICEZIONE WIRELESS**.

Quando viene rilevato un dispositivo Garmin compatibile, lo stato varia da CONNESSIONE a RICEZIONE DATI. Una volta ricevuti i dati, lo stato passa a TRASFERIMENTO COMPLETATO.

Inviare un percorso in modalità wireless

Per poter inviare un percorso in modalità wireless, è necessario trovarsi entro la distanza di 3 m (10 piedi) da un dispositivo Garmin compatibile.

- 1 Dalla pagina del menu, selezionare **ROTTE > ELENCA TUTTO**.
- 2 Selezionare un percorso.
- 3 Selezionare **INVIA**.

Inviare waypoint in modalità wireless

Per poter inviare un waypoint in modalità wireless, è necessario trovarsi entro la distanza di 3 m (10 piedi) da un dispositivo Garmin compatibile.

- 1 Dalla pagina del menu, selezionare **WAYPOINT > ELENCA TUTTO**.
- 2 Selezionare un waypoint.
- 3 Selezionare **OPZIONI > INVIA**.

Risoluzione dei problemi

Aggiornamenti del prodotto

Sul computer, installare Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Sullo smartphone, installare l'app Garmin Explore.

Ciò consente di accedere in modo semplice a questi servizi per i dispositivi Garmin:

- Aggiornamenti software
- Caricamenti dati su Garmin Explore
- Registrazione del prodotto

Miglioramento della ricezione dei satelliti GPS

- Sincronizzare di frequente il dispositivo sull'account Garmin:
 - Collegare il dispositivo a un computer tramite il cavo USB e all'applicazione Garmin Express.
 - Sincronizzare il dispositivo sull'app Garmin Explore utilizzando lo smartphone con Bluetooth attivato.Mentre è connesso all'account Garmin, il dispositivo scarica diversi giorni di dati satellitari, consentendo la localizzazione rapida dei segnali satellitari.
- Recarsi con il dispositivo in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.
- Rimanere immobili per alcuni minuti.

Ottimizzazione della durata della batteria

È possibile aumentare la durata della batteria in vari modi.

- Utilizzare batterie al litio di alta qualità.
- Utilizzare la modalità Expedition (*Menu Alimentazione, pagina 3*).
- Spegnerne i sistemi satellitari aggiuntivi (*Impostazioni di sistema, pagina 21*).
- Ridurre la durata della retroilluminazione (*Impostazioni del dispositivo, pagina 20*).
- Disattivare il segnale acustico (*Impostazioni di sistema, pagina 21*).
- Disattivare la bussola quando non è in uso (*Impostazioni del dispositivo, pagina 20*).

Il dispositivo visualizza la lingua errata

È possibile cambiare la selezione della lingua del dispositivo nel caso in cui sia stata selezionata accidentalmente la lingua errata.

- 1 Nella pagina del menu, premere **DOWN** tre volte.
- 2 Premere **ENTER**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Sul navigatore Foretrex 801, premere **DOWN** cinque volte.
 - Sul navigatore Foretrex 901, premere **DOWN** sei volte.
- 4 Premere **ENTER**.
- 5 Premere **DOWN** quattro volte.
- 6 Premere **ENTER**.
- 7 Selezionare la lingua.

Ripristino di dati e impostazioni

- 1 Nella pagina del menu, selezionare **IMPOSTAZIONE > RIPRISTINA**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per reimpostare i dati specifici di un viaggio, come la distanza e le medie, selezionare **AZZERA DATI VIAGGIO**.
 - Per eliminare tutti i waypoint salvati, selezionare **ELIM TUTTI WAYPOINT**.
 - Per ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ai valori predefiniti, selezionare **RIPRISTINA PREDEF..**
 - Per rimuovere tutti i dati utente salvati e ripristinare tutte le impostazioni sul dispositivo ai valori predefiniti, selezionare **ELIMINA TUTTO**.

NOTA: questa opzione rimuove i dati personali, la cronologia e i dati utente salvati, inclusi percorsi e waypoint.

Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo non risponde è possibile reimpostarlo. In questo modo non vengono cancellati i dati o le impostazioni.

Tenere premuto **POWER** per 12 secondi.

Appendice

Campi dati

ALBA: l'ora dell'alba in base alla tua posizione GPS.

ASCESA MAX: il rateo di ascesa massimo espresso in piedi o metri al minuto dall'ultima reimpostazione.

ASC TOT: la quota totale percorsa in salita durante l'attività o dall'ultima reimpostazione.

BAROM.: la pressione corrente calibrata.

CONTACHILOMETRI PARZIALE: una registrazione della distanza percorsa dall'ultima reimpostazione.

DEST FIN: l'ultimo punto del percorso o della corsa.

DIREZIONE: la direzione verso cui ci si sta muovendo.

DISC. MAX: il rateo di discesa massimo espresso in piedi o metri al minuto dall'ultima reimpostazione.

DISC TOT: la quota totale percorsa in discesa durante l'attività o dall'ultima reimpostazione.

DIST. PERC.: la distanza a destra o sinistra di allontanamento dal percorso originale di viaggio. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.

DIST FIN: la distanza rimanente alla destinazione finale. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.

DIST PROS: la distanza rimanente al waypoint successivo del percorso. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.

FREQ CARD: la frequenza cardiaca in battiti al minuto (bpm). Il dispositivo deve essere collegato a una fascia cardio compatibile.

MED ASC: la distanza verticale media di ascesa dall'ultima reimpostazione.

MED DIS: la distanza verticale media della discesa dall'ultima reimpostazione.

MEDIA MOV: la velocità media di movimento per l'attività corrente.

OAP FIN: l'ora del giorno in cui si prevede di raggiungere la destinazione finale (regolata in base all'ora locale della destinazione). È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.

OAP PROSS: l'ora del giorno in cui si prevede di raggiungere il waypoint successivo lungo il percorso (regolata in base all'ora locale del waypoint). È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.

ODOMETRO: una registrazione della distanza percorsa per tutti i viaggi. Il totale non viene cancellato durante la reimpostazione dei dati di viaggio.

ORA: l'ora del giorno in base alle impostazioni della posizione e dell'ora correnti (formato, fuso orario, ora legale).

PERCORSO: la direzione dalla posizione iniziale a una destinazione. Il percorso può essere visualizzato come pianificato o impostato. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.

PRESS AMB: la pressione ambientale non calibrata.

PROS DEST: il punto successivo del percorso. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.

QUOTA: la quota della posizione corrente sopra o sotto il livello del mare.

QUOTA MAX: la quota massima raggiunta dall'ultima reimpostazione.

QUOTA MIN: la quota più bassa raggiunta dall'ultima reimpostazione.

RATEO PL.: il rapporto tra distanza orizzontale percorsa e la variazione della distanza verticale.

RATEO PL.: il rateo di planata necessario per la discesa dalla posizione corrente alla quota di destinazione. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.

RILEVAM: la direzione dalla posizione corrente a una destinazione. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.

SVOLTA: la differenza di angolazione (in gradi) tra il rilevamento della destinazione e il percorso corrente. S indica di girare a sinistra. D indica di girare a destra. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.

TE MAX: la temperatura massima registrata nelle ultime 24 ore da un sensore di temperatura compatibile.

TEM FERMO: una registrazione del tempo trascorso restando fermi dall'ultima reimpostazione.

TEM MIN: la temperatura minima registrata nelle ultime 24 ore da un sensore della temperatura compatibile.

TEMPER.: la temperatura dell'aria. La temperatura del corpo influisce sul sensore della temperatura. Il dispositivo deve essere collegato a un sensore tempe affinché questi dati vengano visualizzati.

TEMPO IN MOVIMENTO: il tempo totale in movimento per l'attività corrente.

TEMPO TOT: una registrazione del tempo totale trascorso in movimento e restando fermi dall'ultima reimpostazione.

TPP FIN: il tempo rimanente previsto per il raggiungimento della destinazione finale. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.

TPP PROSS: il tempo rimanente previsto per il raggiungimento del waypoint successivo sul percorso. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.

TRAMONTO: l'ora del tramonto in base alla tua posizione GPS.

VEL. GEN.: la velocità media per l'attività corrente, incluse le velocità in movimento e in sosta.

VELOCITÀ: la massima velocità raggiunta dall'ultima reimpostazione.

VELOCITÀ: l'attuale velocità di marcia.

VELOCITÀ VERTICALE A DESTINAZIONE: il rateo di ascesa o discesa rispetto a una quota predefinita. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.

VEL VERT: il rateo di ascesa o discesa nel tempo.

VERSO ROT: la direzione in cui muoversi per tornare indietro sul percorso. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.

VMG: la velocità con cui ci si avvicina a una destinazione lungo una rotta. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.

